



REVIT BIBLIOTHEEK

Laaghangende reservoirs

Handleiding

Met behulp van dit document is het mogelijk om WISA producten toe te passen in projecten waarbij er gebruik wordt gemaakt van de BIM werkmethode door middel van Autodesk Revit. Dit document geeft een korte uitleg over de te gebruiken parameters.

kw_rechts/links/achter

Wisselt de positie van de wateraansluiting tussen de zijkanten en de achterzijde van het reservoir.

aansluit_hoogte

Stel hier de hoogte van de waterinvoer van het keramiek in.

aansluit_diepte

Stel hier de afstand van het keramiek tot de muur in voor de juiste diepte van de valpijpbocht.

valpijp_hoogte

Wijzig de hoogte van de valpijpbocht.

